GOLD-0998

LG

**WD-1374(6)F(H)B**
**WD-1274(6)F(H)B**
**WD-1174(6)F(H)B**
**WD-1074(6)F(H)B**
**WD-8074F(H)B**
**WD-1246 FB**
**WD-1276 FB**

# Waschmaschine
## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der vollautomatischen LG-Waschmaschine.
Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie die Anweisungen zur sicheren Installation und Bedienung, Wartung und Pflege enthält.
Die Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Notieren Sie bitte die Modell- und Seriennummer Ihrer Waschmaschine.

# Washing Machine
## OWNER'S MANUAL

Thank you for buying a
LG Fully Automatic Washing machine.
Please read your owner's manual carefully, it provides instructions on safe installation, use and maintenance.
Retain it for future reference.
Record the model and serial numbers of your washing machine.

# Produktmerkmale

■ **Großraumtrommel**
Die Großraumtrommel Ihrer LG fasst 40% mehr Zuladung als herkömmliche Waschmaschinen. Außerdem bringt eine größere Trommel mehr Waschleistung.

■ **Günstigeres Waschen dank intelligentem Waschsystem**
Unser intelligentes Waschsystem erfasst die Zuladung sowie die Wassertemperatur und entscheidet über die optimale Wassermenge und Waschzeit, um Energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum zu beschränken.




■ **Kindersicherung**
Das Kindersicherungssystem verhindert, dass Kinder während des Waschvorgangs durch Drücken eines Knopfes das Programm ändern.

■ **Geräusch- und Vibrationsminimierung**
Durch Erfassung von Zuladung und Gewichtsverteilung kann das System die Last gleichmäßig verteilen, um Schleudergeräusche zu minimieren.

■ **Aut. Betriebsfortsetzung**
Falls die Waschmaschine durch einen Stromausfall abgeschaltet wurde, setzt sie nach Wiederherstellung der Stromversorgung den Waschvorgang ab der Position fort, in der sie abgeschaltet wurde.

# Inhalt

Warnhinweise.....3
Technische Daten .....4
Aufstellanweisung.....5
Vorbereitung zum Waschen.....10
Zugabe von Waschmittel .....11
Waschprogramme .....12
Bedienung.....13
Pflege und Wartung .....20
Fehlersuche.. .....23

# Warnhinweise

**Unbedingt die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes vollständig lesen. Die Anweisungen sorgfältig befolgen. Die Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren. Falls das Gerät verkauft bzw. weitergegeben wird, dem neuen Eigentümer unbedingt die Bedienungsanleitung aushändigen. Die nachfolgenden Warnhinweise sind aus Sicherheitsgründen strikt zu befolgen. Sie sind vor Aufstellung und Inbetriebnahme des Gerätes zu lesen.**

- Diese Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden. Kindern sollte die Berührung der Bedienknöpfe und das Spielen mit dem Produkt verboten werden.
- Das Gerät keinesfalls eigenmächtig verändern, da dies gefährlich ist.
- Dieses Gerät ist schwer. Daher beim Transport aufpassen.
- Sämtliche Verpackungsteile und Transportsicherungsschrauben vor Benutzung des Geräts entfernen. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen.
- Alle Installationsarbeiten sollten von einem qualifizierten Installateur oder Fachmann ausgeführt werden.
- Alle elektrischen Anschlüsse des Geräts von einem ausgebildeten Elektriker oder Fachmann durchführen lassen.
- Das Gerät keinesfalls auf das Netzkabel platzieren.
- Falls die Maschine auf einen Teppichboden gestellt wird, die Füße so einstellen, dass Luft unter dem Gerät zirkulieren kann.
- Nach dem Betrieb der Maschine den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen.
- Das Gerät nicht überladen.
- Nur als waschmaschinenfest bezeichnete Textilien waschen. Falls Zweifel bestehen, die Pflegekennzeichen auf dem Etikett beachten.
- Elektrische Heizlüfter, Kerzen etc. keinesfalls in der Nähe des Geräts aufstellen. Sie könnten das Gerät entzünden oder verformen.
- Das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Andernfalls droht Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen.
- Das Gerät an eine geerdete Sicherheitssteckdose für 220-240V anschließen. Keinesfalls über eine Verlängerungsschnur oder eine Doppelsteckdose anschließen.
- Sicherstellen, dass alle Taschen entleert sind. Harte oder scharfe Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden verursachen.
- Mit Speiseöl, Maschinenöl, Trockenreinigungsöl bzw. Benzin getränkte Wäschestücke nicht in die Maschine geben. Es könnte dadurch zu Brand oder Explosion kommen.
- Dieses Gerät ist nur auf den Einsatz im Haushalt ausgelegt. Das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck verwenden.
- Keine mit Mineralölprodukten ( z. b. Nylonbeschichtung, Kunststoffgürtel etc. ) beschichtete Textilien in die Maschine geben. Falls zuvor Fleckentferner benutzt wurden, sicherstellen, dass das Lösungsmittel sorgfältig ausgewaschen wurde, bevor das Wäschestück in die Maschine kommt.
- Das Gerät nicht an Plätzen betreiben, wo sich entflammbares Material wie Benzin, Benzol oder leicht entzündliches Gas befindet. Solche Stoffe können Feuer und Explosionen verursachen.
- Nur die vorgeschriebene Menge an Weichspüler zufügen. Eine Überdosierung kann die Wäsche beschädigen.
- Die Trommeltür nach dem Waschvorgang offen lassen, um die Türdichtung zu schützen.
- Vor dem Öffnen der Tür sicherstellen, dass das Wasser abgelaufen ist. Falls noch Wasser vorhanden ist, die Tür keinesfalls öffnen.
- Tiere und Kinder könnten in die Waschmaschine kriechen. Daher das Gerät vor dem Betrieb jedes Mal überprüfen.
- Die Glastür wird während des Waschvorgangs sehr heiß. Kinder während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Keinesfalls versuchen, die Maschine selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können Verletzungen und/oder schwere Defekte der Maschine zur Folge haben.
- Das Produkt sollte nur vom autorisierten Kundendienst unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet bzw. repariert werden.
- Bei Entsorgung der alten Waschmaschine muss das Netzkabel gekappt und der Türverschluss unbrauchbar gemacht werden, um Kinder zu schützen.
- Bei Aufstellung auf Teppichboden sicherstellen, dass die Öffnung im Sockel nicht blockiert wird.

# Technische Daten




- Bezeichnung : Frontlader-Waschmaschine
- Stromversorgung : 220-240V~, 50Hz
- Abmessungen : 600mm(L) x 600mm(P) x 850mm(H)
- Gewicht : 63kg
- Max. Zuladung : 7,0kg
- Max. Leistungsaufnahme : 2100W
- Schleuderdrehzahl : Ohne Schleudern/400/600/800[WD-8074F(H)B]
  Ohne Schleudern/400/600/800/1000[WD-1074(6)F(H)B]
  Ohne Schleudern/400/800/1000/1100[WD-1174(6)F(H)B]
  Ohne Schleudern/400/800/1000/1200[WD-1274(6)F(H)B]
  Ohne Schleudern/400/800/1000/1300[WD-1374(6)F(H)B]
- Wasserverbrauch : 75 ℓ (10,7 ℓ / kg )
- Zulässiger Wasserdruck : 0,3-10kgf/cm²(30-1000 kPa)

* Das Recht zu Änderungen an Daten und Design ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten.

## ■ Zubehör



Zulaufschlauch (1EA) Option : Heiß/Kalt (2EA)



Schraubenschlüssel

# Aufstellanweisung

## ■ Transportsicherungsschrauben

Dieses Gerät ist mit Transportsicherungsschrauben versehen, um Schäden während des Transports zu verhindern.

## ■ Abnehmen der Transportsicherungsschrauben



**1.** Das Gerät ist durch 4 Spezialschrauben gesichert, um Transportschäden zu verhindern.
Vor der Inbetriebnahme die Schrauben zusammen mit den Gummipfropfen entfernen.

• Falls sie nicht entfernt werden, können schwere Vibrationen, Geräusche und Schäden entstehen.





**2.** Die 4 Schrauben mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel herausdrehen.



**3.** Die 4 Schrauben lösen und die Gummipfropfen etwas drehen, um sie zusammen mit den Schrauben abzunehmen. Die 4 Schrauben und den Schraubenschlüssel für späteren Gebrauch aufbewahren.

• Die Transportsicherungsschrauben müssen vor jedem Transport des Geräts wieder angebracht werden.




**4.** Die Schraubenbohrungen mit den beiliegenden Kappen verschließen.

# Aufstellanweisung

## ■ Platzbedarf für Aufstellung







**Ebener Untergrund:**
Zulässige Schräge unter der Waschmaschine: max. 1°
**Steckdose:**
Innerhalb von 1,5 m seitlich der Waschmaschine. Keinesfalls andere Geräte gleichzeitig an die Steckdose anschließen.
**Abstände:**
Die vorgeschriebenen Abstände zu Wänden, Türen und Boden einhalten.
10cm hinten /2cm:rechts und links)
Keinesfalls Waschmittel usw. auf der Waschmaschine ablegen.
Sie könnten die Oberfläche oder die Bedienelemente beschädigen.

## ■ Sicherheitshinweise zum Netzstecker (nur für GB)

**ACHTUNG**
DIE FARBEN DES NETZKABELS SIND FOLGENDERMASSEN NACH FARBEN KODIERT:
**GRÜN UND GELB: ERDUNG**
**BLAU: NEUTRAL**
**BRAUN: STROMFÜHREND**
Dieses Gerät muss geerdet werden!




Falls die Farben der Netzkabelstränge nicht den Anschlüssen im Stecker entsprechen, können Sie die Steckeranschlüsse folgendermaßen identifizieren:
Das grüngelbe Kabel muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit einem E, dem Erdungssymbol( ⏚ ), oder grün bzw. grüngelb markiert ist.
Das blaue Kabel an den mit "N" oder schwarz markierten Anschluss anschließen.
Das braune Kabel muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit einem L oder ROT markiert ist.
Falls ein 13-Ampere-Stecker (BS1363) angeschlossen wird, eine 13-Ampere-Sicherung vom Typ BS1362 verwenden.

# Aufstellanweisung

## ■ Elektrischer Anschluss

1. Keinesfalls eine Verlängerungsschnur oder eine Doppelsteckdose verwenden.
2. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst bzw. Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Nach dem Betrieb der Maschine den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn schließen.
4. Die Maschine vorschriftsgemäß an eine geerdete Steckdose anschließen.
5. Das Gerät so positionieren, dass direkter Zugriff auf den Netzstecker besteht.

## ■ Die Waschmaschine ausschließlich mit neuen Schläuchen anschließen. Alte Schläuche nicht wiederverwenden.

## ■ Anschluss des Wasserzulaufschlauchs










▶*LDiese Maschine ist auf einen Wasserdruck von 30 kPa bis 1000 kPa (0,3 ~ 10 kgf/cm²) ausgelegt.*

▶*Beim Anschluss des Zulaufschlauchs am Ventil aufpassen, dass die Überwurfmutter korrekt auf das Gewinde des Ventils aufgeschraubt wird.*

▶*Bei einem Wasserdruck von mehr als 1000 kPa muss ein Druckminderer vor dem Einlass angeordnet werden.*

- Der Überwurfmutter des Wasserzulaufschlauchs sind zwei Dichtringe beigelegt, um Wasseraustritt zu verhindern.
- Zum Prüfen der Anschlüsse auf Dichtigkeit den Wasserhahn vollständig aufdrehen.
- Den Schlauch regelmäßig kontrollieren und ersetzen, falls notwendig.
- Sicherstellen, dass der Schlauch weder geknickt noch gequetscht ist.

▶*Falls Ihre Waschmaschine zwei Ventile aufweist:*

- Der Zulaufschlauch mit dem roten Anschluss ist für den Warmwasserhahn vorgesehen.
- Bei Waschmaschinen mit zwei Ventilen können Sie durch Anschluss an das Heißwasserventil Strom sparen. (nicht in Deutsch land)

## ■ Anschluss des Ablaufschlauchs






- Den Ablaufschlauch mit einer Schnur o.ä. am Waschbecken befestigen.
- Durch Fixieren des Ablaufschlauchs verhindern Sie Verspritzen von Wasser.







- Den Ablaufschlauch nicht mehr als 100 cm über dem Boden platzieren.
- Durch Fixieren des Ablaufschlauchs verhindern Sie Verspritzen von Wasser.
- Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, den Schlauch nicht in die Maschine hineinschieben. Dies würde abnormale Geräusche verursachen.

- Den Ablaufschlauch mit einer Schnur o.ä. am Waschbecken befestigen.
- Durch Fixieren des Ablaufschlauchs verhindern Sie Verspritzen von Wasser.

# Aufstellanweisung

## ■ Nivellieren



**1.** Das korrekte Nivellieren oder Ausrichten der Waschmaschine verhindert übermäßiges Geräusch und starke Vibration. Das Gerät auf festem, flachem Untergrund stellen - am besten in eine Ecke.




**2.** Bodenunebenheiten durch Drehen der Nivellierfüße ausgleichen (keinesfalls Holz usw. unter die Füße schieben). Sicherstellen, dass alle vier Füße den Boden berühren. Dann mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass das Gerät waagrecht steht.



* ***Stabilitätsprüfung***
***Auf die Ecken der Waschmaschine drücken und sicherstellen, dass sie sich dadurch nicht nach oben oder unten bewegt. (In beiden Richtungen prüfen) Falls die Maschine sich bewegt oder wackelt, die Nivellierfüße erneut einstellen.***

## ■ Vorbereitung zum Waschen

### 1. Wäscheetiketten mit Pflegeanweisungen

Achten Sie auf die Etiketten mit Pflegeanweisungen in Ihren Wäschestücken. Diese Etiketten zeigen die Gewebeart und geben Waschanweisungen.

### 2. Sortieren

Sortieren Sie Kleidungsstücke nach Waschprogramm und Wäscheart. Für die verschiedenen Gewebe werden unterschiedliche Wassertemperaturen und Schleuderdrehzahlen benötigt. Trennen Sie stets dunkle Wäsche von hellen oder weißen Kleidungsstücken. Dunkle und helle Wäsche separat waschen, um Verfärbung von weißen Wäschestücken zu vermeiden. Nach Möglichkeit stark verschmutzte Wäsche getrennt von leicht verschmutzter waschen.

| | |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad (hoch, normal, gering) | Kleidungsstücke nach Verschmutzungsgrad trennen. |
| Farbe (weiß, hell, dunkel) | Weißes Gewebe von farbigem trennen. |
| Fussel (fusselnd, Fusselsammelnd) | Fusselnde Kleidungsstücke nicht zusammen mit Kleidung waschen, an der sich leicht Fusseln absetzen. |

Fusselnde Gewebe: Plüsch, Chenille, Handtücher, Frottee
Fusselsammelndes Gewebe : Synthetische Gewebe, Cord, bügelfreies Gewebe, Socken

### 3. Vorbereiten der Wäsche







- Sicherstellen, dass alle Taschen entleert sind. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen, Streichhölzer, Kugelschreiber, Münzen, Schlüssel usw. können Ihre Waschmaschine und Ihre Wäsche beschädigen.
- Reißverschlüsse, Haken und Bänder schließen, damit sie sich nicht an anderen Wäschestücken verfangen.
- Schmutzstellen und Flecken auf Kragen, Manschetten usw. mit etwas in Wasser gelöstem Waschmittel vorbehandeln, damit sich der Schmutz leichter löst.

# Zugabe von Waschmittel

## ■ Einfüllen von Waschmittel und Weichspüler

### 1. Waschmittellade




- Nur Hauptwaschgang ⇨
- Vorwaschgang + Hauptwaschgang ⇨

### 2. Zugabe von Weichspüler




- Keinesfalls über die Höchststandlinie füllen. Durch Überfüllen kann zu früh Weichspüler zugeführt werden, wodurch Flecken entstehen könnten.
- Keinesfalls Weichspüler mehr als 2 Tage in der Waschmittellade belassen. (Weichspüler kann hart werden)
- Der Weichspüler wird beim letzten Spülgang automatisch zugegeben.
- Während der Wasserzufuhr die Waschmittellade nicht öffnen.
- Keinesfalls Verdünner (Benzin usw.) einfüllen.

**NOTE** Keinesfalls Weichspüler direkt auf Kleidung gießen.

### 3. Waschmittelmenge

- *Waschmittel entsprechend den Herstelleranweisungen verwenden.*
- *Wenn zu viel Waschmittel eingefüllt wird, kann es zu Schaumbildung und Überlastung des Motors kommen, wodurch die Waschleistung beeinträchtigt werden würde. (bewirkt Störung)*
- *Nur Waschmittel für Frontlader-Waschmaschinen verwenden.*
- Die Waschmittelmenge kann von Wassertemperatur, Wasserhärte, Umfang und Verschmutzungsgrad der Wäsche abhängen, Für optimale Waschleistung Schaumbildung verhindern.

*** Tipps**

**Volle Zuladung: entsprechend den Herstelleranweisungen.**
**Teilfüllung:3/4der normalen Menge**
**Mindestzuladung:1/2der normalen Menge**

- Das Waschmittel wird am Anfang des Waschgangs aus der Lade gespült.

# Waschprogramme

## ■ Die verschiedenen Waschprogramme für die verschiedenen Gewebe.

| Programm | Gewebetyp | Waschtemp. (Option) | Waschgang (Option) | Max. Zuladung | Wasser in Liter | Energie in kWh | Zeit in Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißwäsche | Zunächst sicherstellen, dass die Wäschestücke waschmaschinenfest sind. (weiße Baumwolle, Leinentücher, Betttücher) | 95°C (60°C, 50°C, 40°C) | Vorwäsche Öko Spülen+ Bio Schnell | Nennzula-dung | 85 | 2,74 | 158 |
| Buntwäsche | Farbfestes Gewebe (Hemden, Nachthemden Pyjamas) und leicht verschmutzte weiße Baumwollwäsche (Unterwäsche ....) | 40°C (50°C, 60°C, Kalt, 30°C) | Vorwäsche Öko Spülen+ Bio Schnell | Nennzula-dung | 75 | 0,72 | 115 |
| Synthetik | Nylon, Acryl, Polyester | 40°C, (50°C, 60°C, Kalt, 30°C) | Vorwäsche Öko Spülen+ Bio Schnell | Weniger als 4,0 kg | 58 | 0,6 | 88 |
| Feinwäsche | Empfindliche Gewebe (Seide, Vorhänge ...) | 30°C (40°C, Kalt) | Spülen+ | Weniger als 3,0 kg | 58 | 0,41 | 58 |
| Wolle | Waschmaschinenfeste Wolle (reine Schurwolle) | 30°C (40°C, Kalt) | Spülen+ | Weniger als 2,0 kg | 53 | 0,28 | 58 |
| Handwäsche | Feinwäsche und Wolle mit der Bezeichnung "Handwäsche" | Kalt (30°C, 40°C) | Spülen+ | Weniger als 2,0 kg | 51 | 0,03 | 57 |

* Vorwäsche : Bei stark verschmutzter Wäsche den Vorwaschgang verwenden. Der Vorwaschgang unterteilt sich in Programme für Buntwäsche, Weißwäsche und Synthetikwäsche.
* Öko : Im Öko Waschgang ist die Wassertemperatur niedriger und die Waschzeit länger. Auf diese Weise können Sie Energie sparen.
* Spülen+ : Wenn Sie einen weiteren Spülgang wollen, entfernt die Funktion Spülen+ alle Waschmittelreste.
* Bio : Wenn Sie Proteinflecken wie Milch, Blut, Schokolade usw. entfernen wollen, drücken Sie dieWähltaste Bio.
* Bei einer Temperatur über 60°C können Sie die Bio-und Öko Funktion für Weißwäsche, Buntwäsche und Synthetikwäsche wählen.

# Bedienung




## 1. Waschen mit Voreinstellungen

- Zum Einschalten die **On/Off-Taste** drücken.
- **Start/Pause** drücken.
- Grundeinstellungen

*- Waschgang : Nur Hauptwaschgang*

*- Spülen : 3 Mal*

*- Schleuderdrehzahl: 800 u/min*

*- Wassertemperatur: 40°C*

*- Programm: Buntwäsche*

## 2. Manuelle Einstellung

- Zum Einschalten die **On/Off-Taste** drücken.
- Einstellungen nach Bedarf durch Drücken der entsprechenden Tasten ändern.

*Die Einzelheiten zu den Einstellungen und Tasten siehe Seite 14~19*

- **Start/Pause** drücken.

# Bedienung




(1) Option
(2) U/min
(3) Temp.
(4) Kindersicherung
(5) Timer
(6) Schnell
(7) Start/Pause
(8) Programmwähler
(9) Netztaste

## Option




- Die Art des Option wird durch Drücken der Option gewählt.
- ***Bio***
- ***Spülen+***
- ***Öko***
- ***Vorwäsche***

### 1. Bio

- Wenn Sie Proteinflecken wie Milch, Blut, Schokolodade usw. entfernen wollen, drücken Sie dieWähltaste Bio.
  [Bei einer Temperatur über 60°C können Sie die Öko Funktion für Weißwäsche, Buntwäsche und Synthetikwäsche wählen.]

### 2. Spülen+

- Wenn Sie einen weiteren Spülgang wollen, entfernt die Funktion Spülen+ alle Waschmittelreste.
- Mit dem Einstellen der Spülen+ Funktion wird der Spülgang verlängert und die Spülwassermenge erhöht.

### 3. Öko

- Im Öko Waschgang ist die Wassertemperatur niedriger und die Waschzeit länger. Auf diese Weise können Sie Energie sparen.
  [Bei einer Temperatur über 60°C können Sie die Öko Funktion für Weißwäsche, Buntwäsche und Synthetikwäsche wählen.]

### 4. Vorwäsche

- Bei stark verschmutzter Wäsche den Vorwaschgang verwenden. Der Vorwaschgang unterteilt sich in Programme für Buntwäsche, Weißwäsche und Synthetikwäsche.

***Falls sich die Lampe einschaltet, ist die entsprechende Funktion aktiviert.***

## Schleudern (U/min)

[WD-8074F(H)B]

[WD-1074(6)F(H)B]

[WD-1174(6)F(H)B]

[WD-1274(6)F(H)B]

[WD-1374(6)F(H)B]

- Durch Drücken der Taste U/min können Sie die Schleuderdrehzahl wählen.

## 1. Schleudern

- Die in den einzelnen Programmen verfügbaren Schleuderdrehzahlen sind wie folgt:

- **WD-8074F(H)B**
  - **Weißwäsche / Buntwäsche / Synthetik**
    800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne⇨400⇨600
  - **Feinwäsche / Wolle / Handwäsche**
    400⇨600⇨800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne

- **WD-1074(6)F(H)B/WD-1078FHB**
  - **Weißwäsche / Buntwäsche / Synthetik**
    800⇨1000⇨Spülen Anhalten⇨Ohne⇨400⇨600
  - **Feinwäsche**
    400⇨600⇨800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne
  - **Wolle / Handwäsche**
    400⇨600⇨800⇨1000⇨Spülen Anhalten⇨Ohne

- **WD-1174(6)F(H)B**
  - **Weißwäsche / Buntwäsche / Synthetik**
    800⇨1100⇨Spülen Anhalten⇨Ohne⇨400⇨600
  - **Feinwäsche**
    400⇨600⇨800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne
  - **Wolle / Handwäsche**
    400⇨600⇨800⇨1100⇨Spülen Anhalten⇨Ohne

- **WD-1274(6)F(H)B**
  - **Weißwäsche / Buntwäsche**
    800⇨1000⇨1200⇨Spülen Anhalten⇨Ohne⇨400⇨600
  - **Synthetik**
    800⇨1000⇨Spülen Anhalten⇨Ohne⇨400⇨600
  - **Feinwäsche**
    400⇨600⇨800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne
  - **Wolle / Handwäsche**
    400⇨600⇨800⇨1000⇨Spülen Anhalten⇨Ohne

• **WD-1374(6)F(H)B**

**- Weißwäsche / Buntwäsche**
800⇨1100⇨1300⇨Spülen Anhalten⇨Ohne ⇨ 400⇨600

**- Synthetik**
800⇨1100⇨Spülen Anhalten⇨Ohne ⇨ 400⇨600

**- Feinwäsche**
400⇨600⇨800⇨Spülen Anhalten⇨Ohne ⇨

**- Wolle / Handwäsche**
400⇨600⇨800⇨1100⇨Spülen Anhalten ⇨ Ohne ⇨

## 2. Ohne Schleudern

• Falls " Ohne ⇨" gewählt wird, stoppt die Maschine nach dem Abpumpen des Wassers.

***Falls sich die Lampe einschaltet, ist die entsprechende Funktion aktiviert.***

## 3. Spülen Anhalten

• Falls Sie die Wäsche nach dem letzten Spülen Ohne Schleudern in der Maschine belassen wollen, mit der Spülen Taste die Funktion "Spülen Anhalten" wählen.

• Wenn Sie während der Funktion Spülen Anhalten Wasser ablassen und schleudern wollen, drücken Sie zum Beenden der Funktion Spülen Anhalten die Taste "Start/Pause" und stellen den Schleudergang oder das Programm ein. Drücken Sie die Taste "Start/Pause" erneut, um das Programm wieder zu starten.

• Wenn Sie nur Wasser ablassen wollen, wählen Sie das Programm "Ohne Schleudern" oder "Abpumpen".

***Falls sich die Lampe einschaltet, ist die entsprechende Funktion aktiviert.***

## Wassertemp.




• Die Wassertemperatur wird durch Drücken der Taste Temp. gewählt.

***- Kalt***

***- 30°C / 40°C /50°C / 60°C / 95°C***

## 1. Wassertemperatur

• Bei den nachstehenden Programmen stehen folgende Wassertemperaturen zur Wahl:

**- Weißwäsche**
95°C ⇨ 40°C ⇨ 50°C ⇨ 60°C

**- Buntwäsche & Synthetik**
40°C ⇨ 50°C ⇨ 60°C ⇨ Kalt ⇨ 30°C

**- Feinwäsche & Wolle**
30°C ⇨ 40°C ⇨ Kalt

**- Handwäsche**
Kalt ⇨ 30°C ⇨ 40°C

***Die Anzeigelampe der gewählten Temperatur schaltet sich ein.***

***Weitere Einzelheiten siehe Seite 12.***

# Bedienung

## Kindersicherung




Mit dieser Funktion können Sie die Tasten sperren, damit Kinder oder Unbefugte das Gerät nicht bedienen oder einschalten können.

### 1. Kindersicherung

- Die Kindersicherung wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Temp.** und **Timer** aktiviert.




- *Bei aktivierter Kindersicherung sind alle Tastenfunktionen gesperrt.*

- Zum Ausschalten der Kindersicherung die Tasten **Temp.** und **Timer** erneut gleichzeitig drücken.




- Ändern des Programms bei aktivierter Kindersicherung

1. **Temp.** und **Timer** gleichzeitig drücken.
2. Die Taste **Start/Pause** drücken.
3. Das Programm ändern und die Taste **Start/Pause** drücken.




- Die Kindersicherung kann jederzeit aktiviert werden. Sie wird bei Betriebsstörungen. automatisch aufgehoben. Die Kindersicherung wirkt auch bei ausgeschaltetem Gerät.

## Timer




### 1. Timergesteuertes Waschen

***Vorbereiten der Wäsche vor Einschalten des Timers.***

- Die Wasserzufuhr öffnen.
- Die Wäsche laden und die Trommel schließen.
- Das Waschmittel und den Weichspüler in die Waschmittellade einfüllen.

- Einstellen des Zeitschalters.
- Die Netztaste drücken.
- Das **Waschprogramm** durch Drehen des Programmwählers einstellen.
- Die Taste **Timer** drücken und die gewünschte Verzögerungszeit einstellen.
- Die Taste **Start/Pause** drücken. (":" blinkt.)

- Durch Drücken von Timer erscheint "3:00" auf dem Display. Die maximale Verzögerung ist 19:00 Stunden, die Mindestzeit 3:00 Stunden.

- Mit jedem Drücken der Taste erhöhen Sie die Verzögerungszeit um eine Stunde.

- Zum Ausschalten des Timers die Netztaste drücken.

- Timer ist die vorgesehene Zeit bis zum Beenden des gewählten Vorgangs (Waschen, Spülen, Schleudern).

- ***Je nach Wasserzufuhr und Temperatur können Verzögerungszeit von tatsächliche Waschzeit variieren.***

# Bedienung

## Schnell




### 1. Schnell

- Die Funktion Schnell verkürzt den ganzen Waschgang einschließlich Waschen und Spülen um ca. eine halbe Stunde.
- Die Funktion Schnell kann für Weißwäsche und Buntwäsche aufgerufen werden.

***Falls sich die Lampe einschaltet, ist die entsprechende Funktion aktiviert.***

## Programm

- Die Waschmaschine stellt 9 Waschprogramme für die verschiedenen Wäschearten zur Wahl.




(Programm)

### 1. Programm

- Durch Drücken von **Start/Pause** wird das Waschprogramm "Buntwäsche"automatisch gewählt.

- Durch Drehen des Programmwählers schalten Sie der Reihe nach zwischen den Programmen "Buntwäsche ⇨ Synthetik ⇨ Feinwäsche ⇨ Wolle ⇨ Handwäsche ⇨ Spülen+U/min ⇨ U/min ⇨ Abpumpen⇨ Weißwäsche " um.

*Einzelheiten zu Gewebetyp und passendem Programm siehe Seite 12.*

### 2. Reihenfolge

| | | |
|---|---|---|
| *- Weißwäsche* | *- Feinwäsche* | *- Spülen+U/min* |
| *- Buntwäsche* | *- Wolle* | *- U/min* |
| *- Synthetik* | *- Handwäsche* | *- Abpumpen* |

## Start/Pause




### 1. Start

- Die Taste **Start/Pause** dient zum Starten und Unterbrechen von Waschgängen.

### 2. Pause

- Falls eine kurzzeitige Unterbrechung eines Waschvorgangs notwendig ist, die Taste **"Start/Pause"** drücken.
- Vier Minuten nach Schalten auf Pause schaltet sich die Maschine automatisch aus.

## Netztaste

### 1. Netztaste

- Die Netztaste zum Einschalten und Ausschalten drücken.
- Sie kann auch zum Ausschalten der Timerfunktion verwendet werden.

### 2. Anfangsprogramm

- Beim Einschalten des Geräts wird das Waschprogramm "Buntwäsche"mit den Grundeinstellungen vorgewählt.
- Falls Sie direkt und ohne Ändern von Einstellungen oder Programm waschen wollen, müssen Sie nur die Taste **Start/Pause** drücken, wonach die Maschine zu arbeiten beginnt.

*Anfangsprogramm*

***- Buntwäsche / Hauptwaschgang / Normal Spülen/800 u/min / 40°C***

# Bedienung

## LED-Anzeige

## 1. Spezielle Anzeigefunktionen

- Bei aktivierter Kindersicherung wird " CL " angezeigt.
- Bei aktiviertem Timer zeigt das Display die Zeit bis zum Ende des gewählten Programms.

## 2. Selbstdiagnoseanzeige

- Bei Störungen der Waschmaschine wird die Art der Störung angezeigt.

" PE " : Falscher Wasserdruck
" FE " : Wasserüberschuss
" dE " : Tür nicht geschlossen
" LE " : Überlast des Motors
" CE " : Überlast des Motors
" IE " : Störung am Wassereinlass
" OE " : Störung am Ablass
" UE " : Unwucht
" tE " : Falsche Wassertemperatur:

*Falls diese Störungscodes angezeigt werden, "Fehlersuche" auf Seite 23 aufschlagen und die entsprechenden Anweisungen ausführen.*

## 3. Waschvorgangsende

- Nach Beenden des Waschgangs wird " End " auf dem Display angezeigt.

## 4. Restzeit

- Während des Waschvorgangs wird die Zeit bis zum Ende angezeigt.
- Vom Hersteller empfohlenes Programm.

- Weißwäsche : ca. 2 Std. 38 Minuten
- Buntwäsche: ca. 1 Std. 55 Minuten
- Synthetik: ca. 1 Std. 28 Minuten
- Feinwäsche : ca. 58 Minuten
- Wolle : ca. 58 Minuten
- Handwäsche : ca. 57 Minuten
- Spülen+U/min : ca. 19 Minuten
- U/min : ca. 11 Minuten
- Abpumpen : ca. 1 Minute

- Die Waschzeit hängt von der Zuladung dem Wasserleitungsdruck, der Wassertemperatur und anderen Faktoren ab.
- Falls Unwucht erkannt wird oder das Schaum-Absorbierprogramm sich aktiviert, kann sich die Waschzeit verlängern.
  (Die Zeit erhöht sich um max. 45 Minuten.)

# Pflege und Wartung

* **Wäsche aus der Maschine entfernen, sobald das Programm beendet ist. Anderenfalls kann die Wäsche verknittern, sich verfärben oder Geruch entwickeln.**
* **Vor dem Reinigen der Trommel das Netzkabel ziehen, um Gefahr von elektrischen Schlägen auszuschließen.**

## ■ Wasserzulaufsfilter

- Wenn kein Wasser in die Waschmittellade strömen kann, erscheint die Fehlermeldung " IE " auf dem Display.
- Bei sehr hartem Wasser und Sediment kann der Wasserzulaufsfilter verstopfen. Daher sollte er von Zeit zu Zeit gereinigt werden.



**1.** Den Wasserhahn schließen.



**2.** Den Wasserzulaufss-chlauch abschrauben.



**3.** Den Filter mit einer harten Bürste reinigen.



**4.** Den Wasserzulauf-sschlauch anschrauben.

## ■ Absaugpumpenfilter

* Der Absaugpumpenfilter fängt Fäden, Fusseln und kleine Fremdkörper in der Wäsche auf. Er sollte regelmäßig kontrolliert werden, um einen einwandfreien Betrieb der Maschine zu gewährleisten.

⚠ **ACHTUNG** Zuerst die Maschine über den Ablaufschlauch entleeren. Dann den Deckel öffnen und Fremdkörper entfernen.

**1.** Den unteren Deckel (①)mit einer Münze öffnen.
Den Ablaufstopfen (②) drehen und zusammen mit dem Schlauch herauszuziehen.



**2.** Den Ablaufstopfen (②) entfernen, um das Wasser abfließen zu lassen. Davor eine Schüssel o.ä. unterstellen, damit kein Wasser auf den Boden fließt. Wenn kein Wasser mehr ausfließt, den Pumpenfilter (③)nach links drehen und öffnen.



**3.** Fremdkörper aus dem Pumpenfilter (③)entfernen. Nach dem Reinigen den Pumpenfilter (③) im Uhrzeigersinn hineindrehen und den Ablaufstopfen (②)wieder einsetzen. Dann den unteren Deckel schließen.



# Pflege und Wartung

## ■Waschmittellade

* Mit der Zeit lagern sich Waschmittel- und Weichspülerrückstände in der Waschmittellade ab.

- Daher die Waschmittellade von Zeit zu Zeit mit fließendem Wasser spülen.
- Falls erforderlich, kann die Lade ganz entfernt werden. Dazu die Zunge herunterdrücken und die Lade herausziehen.
- Zum Vereinfachen der Reinigung kann das Oberteil des Weichspülerbehälters herausgenommen werden.



## ■ Konsole der Waschmittellade

* Waschmittel kann sich auch in der Konsole der Waschmittellade ablagern und sollten gelegentlich mit einer Zahnbürste entfernt werden.

- Nach der Reinigung die Waschmittellade einsetzen und einen Spülgang ohne Wäsche durchführen.

## ■ Waschtrommel



- Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken im allgemeinen nicht erforderlich. Falls Sie doch entkalken möchten, verwenden Sie hierzu ausschließlich Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen. Dosierung nach Herstellerangaben.
- Die Waschtrommel Ihres Gerätes besteht aus "Edelstahl rostfrei" und ist damit weitgehend korrosionsfest.
- Treten trotzdem Rostansätze auf, so ist das stets auf eisenhaltige Fremdkörper (Büroklammern, Sicherheitsnadeln) zurückzuführen, die mit der Wäsche eingebracht wurden. Fremdrost ist auch bei "Edelstahl rostfrei" möglich.

* Entfernen Sie Flecken in der Trommel mit Edelstahlreiniger.

* Benutzen Sie nie Stahlwolle.

# Pflege und Wartung

## ■ Reinigung

### 1. Gehäuse

Angemessene Pflege verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Das Gehäuse der Waschmaschine kann mit warmem Wasser und Haushaltreiniger ohne Scheuermittel gereinigt werden.

Danach mit frischem Wasser abwischen und trocknen.

* ACHTUNG: Keinesfalls Alkohol, Lösungsmittel o. ä. verwenden.

### 2. Trommel

Zum Reinigen der Trommel eine Tasse (250 ml) Chlorbleichmittel mit 2 Tassen (500 ml) Waschmittel vermischen.
Die Waschmaschine einen Waschvorgang mit heißem Wasser ausführen lassen.
Den Vorgang erforderlichenfalls wiederholen.

NOTE Kalkablagerungen usw. nur mit Mitteln entfernen, die als für Waschmaschinen geeignet ausgewiesen sind.

## ■ Winterfestmachen der Maschine

Falls die Maschine an einem Ort aufgestellt wird, an dem Temperaturen um den Gefrierpunkt auftreten können, das Gerät entsprechend den nachfolgenden Anweisungen winterfest machen, um Schäden zu verhindern.

1. Den Wasserhahn vollständig schließen.
2. Schläuche von Wasserhahn und Spüle lösen und Wasser ablassen.
3. Den Netzstecker an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen.
4. 3,8 Liter ungiftige Frostschutzmittellösung für Freizeitfahrzeuge in die leere Trommel füllen. Die Tür schließen.
5. Die Maschine für 1 Minute auf Schleudern schalten und das Wasser komplett ablaufen lassen. Es verbleibt etwas Frostschutzmittel in der Maschine.
6. Den Netzstecker ziehen, die Trommel trocknen und die Tür schließen.
7. Die Waschmittellade entfernen. Wasser aus der Lade abgießen und die Lade trocknen. Die Lade wieder einsetzen.
8. Die Waschmaschine aufrecht lagern.
9. Zur Inbetriebnahme die Waschmaschine mit Waschmittel einen kompletten Waschgang ohne Wäsche durchführen lassen, um das Frostschutzmittel zu entfernen. Keinesfalls Wäsche laden.

# Fehlersuche

*** Diese Waschmaschine verfügt über eine automatische Diagnose- und Sicherheitsfunktion, die Störungen im Frühstadium erkennt und entsprechend reagiert.**
**Falls die Maschine nicht korrekt oder überhaupt nicht funktioniert, die nachfolgenden Punkte vor Verständigen des Kundendiensts prüfen.**

| Symptom | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Klapper- und Klingelgeräusche | • Fremdkörper wie Münzen oder Sicherheitsnadeln befinden sich in der Trommel oder Pumpe. | Waschmaschine stoppen, Trommel und Ablauffilter kontrollieren Falls das Geräusch danach weiter auftritt, den Kundendienst verständigen. |
| Dumpfes Klopfgeräusch | • Klopfgeräusch kann bei hoher Zuladung entstehen. Dies ist normal. | Falls das Geräusch anhält, hat die Waschmaschine evtl. Unwucht. Stoppen und die Wäsche verteilen. |
| Vibrationsgeräusch | • Sind alle Transportsicherungsschrauben und Verpackungsteile entfernt?<br>• Haben die Füße ordnungsgemäß Bodenkontakt? | Falls Sie bei der Installation nicht entfernt wurden, siehe "Aufstellanweisung" zwecks Entfernen der Transportsicherungsschrauben.<br>Wäsche in Trommel ungleichmäßig verteilt.<br>Die Waschmaschine stoppen und die Wäsche in der Trommel verteilen. |
| Wasserlecks | • Zulaufsschlauch an Wasserhahn oder Maschine locker. | Schlauchanschlüsse kontrollieren und festziehen. |
| | • Ablaufleitungen/-schläuche verstopft | Ablaufleitung reinigen.<br>Falls erforderlich, Installateur beauftragen. |
| Übermäßige Schaumbildung | | Zuviel oder ungeeignetes Waschmittel? Zu starke Schaumbildung kann Wasserlecks verursachen. |
| Wasser strömt nicht oder zu langsam in Maschine. | • Wasserdruck unzureichend.<br>• Wasserhahn nicht vollständig geöffnet.<br>• Wasserzulaufsschlauch geknickt.<br>• Wasserzulaufsfilter verstopft. | Anderen Hahn im Haus ausprobieren.<br>Den Hahn ganz öffnen.<br>Den Schlauch ausrichten.<br>Wasserzulaufsfilter kontrollieren. |
| Wasser wird nicht oder zu langsam abgepumpt. | • Ablaufschlauch geknickt oder verstopft.<br>• Ablauffilter verstopft. | Ablaufschlauch reinigen und ausrichten.<br>Ablauffilter reinigen. |

# Fehlersuche

| Symptom | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Waschmaschine startet nicht | • Netzkabel nicht angeschlossen oder Netzstecker locker. | Sicherstellen, dass der Stecker in die Steckdose passt. |
| | • Sicherung durchgebrannt, Überlastschalter hat angesprochen oder Stromausfall. | Den Überlastschalter rücksetzen oder die Sicherung austauschen. Keinesfalls eine Sicherung mit höherer Kapazität einsetzen. Bei Netzüberlastung einen Elektriker zu Rate ziehen. |
| | • Wasserhahn nicht vollständig geöffnet | Den Wasserhahn öffnen. |
| Waschmaschine schleudert nicht. | * Darauf achten, dass die Tür fest geschlossen ist. | Die Tür schließen und die Taste Start/Pause drücken. Nach Drücken der Taste Start/Pause dauert es u. U. einige Sekunden, bis die Waschmaschine zu schleudern beginnt. Die Tür muss einrasten, bevor die Maschine auf Schleudern schalten kann. |
| Tür lässt sich nicht öffnen. | | Bei laufender Maschine kann die Trommeltür aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden. Ein bis zwei Minuten warten, bis die elektrische Türentriegelung die Tür freigibt. |
| Waschzykluszeit zu lang. | | Die Waschzeit hängt von der Zuladung, dem Wasserleitungsdruck, der Wassertemperatur und anderen Faktoren ab. Falls Unwucht erkannt wird oder das Schaum-Absorbierprogramm sich aktiviert, kann sich die Waschzeit verlängern. |

# Fehlersuche

| Symptom | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| 1E | • Wasserdruck unzureichend.<br>• Wasserhahn nicht vollständig geöffnet<br>• Wasserzulaufsschlauch geknickt.<br>• Wasserzulaufsfilter verstopft. | Anderen Hahn im Haus ausprobieren.<br>Den Hahn ganz öffnen.<br><br>Den Schlauch gerade verlegen.<br>Wasserzulaufsfilter kontrollieren |
| OE | • Ablaufschlauch geknickt oder verstopft.<br>• Ablauffilter verstopft. | Ablaufschlauch reinigen und ausrichten.<br>Ablauffilter reinigen. |
| UE | • Zuladung zu klein.<br>• Zuladung nicht gleichmäßig verteilt.<br>• Das Gerät verfügt über eine Funktion zur Erfassung und Korrektur von Unwucht. Bei schweren Wäschestücken wie Badematten, Bademänteln kann das System den Schleudervorgang wiederholt abbrechen, wenn die Unwucht einen Festwert überschreitet.<br>• Falls die Wäsche am Ende des Schleuderzykluses noch zu nass ist, kleinere Wäschestücke hinzufügen, um die Last besser zu verteilen. | 1 oder 2 ähnliche Wäschestücke laden, um das Gewicht besser zu verteilen.<br>Die Wäsche besser verteilen, damit geschleudert werden kann. |
| dE | • Ist die Tür geöffnet? | Die Tür schließen.<br>* Falls "dE" nicht erlischt, den Kundendienst kontaktieren. |
| tE | | Den Netzstecker ziehen und den Kundendienst verständigen. |
| FE | • Falls aufgrund eines defekten Wasserventils zuviel Wasser einströmt, erscheint "FE" auf dem Display. | Den Wasserhahn schließen.<br>Den Netzstecker ziehen.<br>Kundendienst verständigen. |
| PE | • "PE" zeigt eine Störung des Wasserstandsensors an. | |
| CE | • Überlastung des Motors | |
| LE | • Überlastung des Motors | |

## Garantiebedingungen für Waschmaschine

1. **Die Garantiezeit beginnt** mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die **Seriennummer** des Produkts muß mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. **Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. **Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Schäden, die auf dem Transport entstehen, gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
4. **Die Entscheidung über Reparatur,** Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. **Der Garantieanspruch erlischt**, Sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für den Service autorisiert sind - ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. **Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf,** damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. **Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Servicecenter.
8. **Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen!** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

## Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Eratzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg sowie versand- und verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten. **Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!**

**Gerätetyp :** _____ **Seriennummer:** [ ]

**Name des Käufers :** _____

**Kaufdatum :** _____ **Stempel / Unterschrift des Fachhändlers**

# Product Feature





- **Jumbo drum**
  LG's jumbo drum can wash about 40% more load than conventional washing machines. A bigger drum improves the wash performance.
- **More economical by Intelligent Wash System**
  Intelligent Wash System detects the amount of load and water temperature, and then determines the optimum water level and washing time to minimize energy and water consumption.
- **Child-Lock**
  The Child-Lock system has been used to prevent children from pressing any button to change the program during operation.
- **Low noise speed control system**
  By sensing the amount of load and balance, it evenly distributes load to minimize the spinning noise level.
- **Auto Restart**
  If the washing machine is turned off by a power failure, it will restart automatically from the position it stopped at adjusting accordingly.

# Contents

Warnings.....30
Specification .....31
Installation.....32
Care before washing.....37
Adding detergent .....38
Function .....39
How to use washer .....40
Maintenance .....47
Troubleshooting guide .....50

# Warnings

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**⚠ WARNING!** **For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING :** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children.
  Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.
- Do not leave the washer door open.
  An open door could entice children to hang on the door or crawl inside the washer.
- Never reach into washer while it is moving. Wait until the drum has completely stopped.
- The laundry process can reduce the flame retardant of fabrics.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode.
- To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- Do not slam the washer door closed or try to force the door open when locked. This could result in damage to the washer.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

**GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinance.

- Do not use an adapter or otherwise defeat the grounding plug.
- If you don't have the proper outlet, consult an electrician.

**WARNING :** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

# Specification


Power plug
•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Drawer
(For detergent and fabric softener)
Control panel
Drain hose
Door
Lower cover
Drum
Adjustable feet
Drain pump filter
Lower cover cap
Drain plug

| | |
|---|---|
| ■ Name | : Front loading washing machine |
| ■ Power supply | : 220-240V~, 50Hz |
| ■ Size | : 600mm(W) × 600mm(D) × 850mm(H) |
| ■ Weight | : 63kg |
| ■ Wash capacity | : 7.0kg |
| ■ Max.Watt | : 2100W |
| ■ Spin speed | : No Spin/400/600/800[WD-8074F(H)B]<br>No Spin/400/600/800/1000[WD-1074(6)F(H)B]<br>No Spin/400/600/800/1100[WD-1174(6)F(H)B]<br>No Spin/400/600/800/1000/1200[WD-1274(6)F(H)B]<br>No Spin/400/600/800/1100/1300[WD-1374(6)F(H)B] |
| ■ Water consumption | : 75 ℓ (10.7 ℓ / kg ) |
| ■ Permissible water pressure | : 0.3-10kgf/cm²(30-1000kPa) |

※ The appearance and specifications may be varied without notice to raise the units quality.

## ■ Accessories



Inlet hose(1EA) ※ Option : Hot/Cold(2EA)



Spanner

# Installation

**Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
**Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances.**
**The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.**

## ■ Transit bolts

The appliance is fitted with transit bolts to prevent internal damage during transport.

## ■ Removing transit bolts



**1.** To prevent internal damage during transport, the special 4 bolts are locked. Before operating the washer, remove the bolts along with the rubber bungs.

• If they are not removed, it may cause heavy vibration, noise and malfunction.



**3.** Take out the 4 bolts along with the rubber bungs by slightly twisting the bung. Keep the 4 bolts and the spanner for future use.

• Whenever the appliance is transported, the transit bolts must be refitted.



**2.** Unscrew the 4 bolts with the spanner supplied.




**4.** Close the holes with the caps supplied.

# Installation

## ■ Installation place requirement




**Level floor :**
Allowable slope under entire washer is 1°
**Power outlet :**
Must be within 1.5 meters of either side of location of washer. Do not overload the outlet with more than one appliance.
**Additional Clearance :**
For wall, door and floor modeling is required.
(10cm : rear /2cm:right & left side)

Do not place or store laundry products on top of washer at any times.
They can damage the finish or controls.




## ■ BS Plug Safety Details (For U.K. User)

**IMPORTANT**
THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
**GREEN AND YELLOW: EARTH**
**BLUE: NEUTRAL**
**BROWN: LIVE**
This appliance must be earthed




As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured Green and Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol (⏚) or coloured Green or Green and Yellow.
The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black.
The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.
If a 13 amp (BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

# Installation

## ■ Electrical connection

1. Do not use an extension cord or double adapter.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. Always unplug the machine and turn off the water supply after use.
4. Connect the machine to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
5. The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.

## ■ Washing Machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old hose-sets should not be used.

## ■ Connecting water supply hose










▶ *Water supply pressure must be between 30kPa and 1000kPa (0.3~10kgf/cm²)*

▶ *Don't strip or crossthread when connecting Inlet hose to the valve.*

▶ *If the water supply pressure is more than 1000kPa, a decompression device should be installed.*

- Two rubber seals are supplied with the water inlet hoses these are in order to prevent water leaks.
- Check water tightness of washing machine connections by turning the tap completely on.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Make sure that there is no kink on the hose and that it is not crushed.

▶ *When your washer has two valves,*

- The Inlet hose which has red connector is for the hot water tap.
- If the washer has two valves, the energy is saved by using hot valve.

# Installation

## ■ Installation of drain hose






- When installing the drain hose sink, secure it tightly with a string.
- Proper securing the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.







- The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor.
- Proper securing the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.
- When the drain hose is too long, please don't fill into the washer. This will cause abnormal noise.

- When installing the drain hose sink, secure it tightly with a string.
- Proper securing the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.

## ■ Level adjustment



**1.** Adjustable the washing machine properly prevents excessive noise and vibration.
Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room.




**2.** If the floor is uneven, adjust the adjustable feet as required. (do not insert pieces of wood etc. under the feet) Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level. (use a spirit level)



** Diagonal Check*
***When pushing down the edges of the washing machine top plate diagonally, the machine should not move up and down at all. (Please, check both of two directions)***
***If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.***

# Care before washing

## ■ Caring before washing

### 1. Care Labels

Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

### 2. Sorting

To get the best results, Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle. Water temperature and spin speed and different fabrics need to be washed in different ways. Always sort dark colors from pale colors and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing discoloration of white etc. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled one.

| | |
|---|---|
| Soil (Heavy, Normal, Light) | Separate clothes according to amount of soil. |
| Color (White, Lights, Darks) | Separate white fabrics from colored fabrics. |
| Lint (Lint producers, Collectors) | Wash lint producers and lint collectors separately. |

### 3. Caring before loading

■ **Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half the total wash load.**
**Do not wash single items. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.**



• Check all the pockets to make sure that they are empty. Things such as nails, hair clip, matches, pens, coins and keys can damage both your washer and your clothes.



• Close zippers, hook and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.



• Pre treat dirt and stains by brushing a little detergent dissolved in water onto stains like collars and cuffs to help shift dirt.

# Adding detergent

## ■ Adding detergent and fabric softener

### 1. The Dispenser Drawer




- Main wash only ⇨ \III/
- Pre Wash + Main Wash ⇨ \I/ • \III/

### 2. Adding Fabric Softener



- Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener which could stain clothes.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 2 days. (Fabric softener could harden)
- Softener will automatically be added during last rinse cycle.
- Do not open the drawer when water is supplied.
- Solvents(benzene, etc) are not allowable.

NOTE Do not pour fabric softener directly on the clothes

### 3. Detergent dosage

- *The detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacture.*
- *If too much detergent is used more than the recommended amount, too many suds can occur and this will decrease the washing result or cause heavy load to the motor. (Causing a malfunction)*
- *Use powder detergent only for the front loading washer.*
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid oversudsing.

*** Tips**

**Full load : according to manufacturer's recommendation.**
**Part load : 3/4 of the normal amount.**
**Minimum load : 1/2 of full load.**

- Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the cycle.

# Function

## ■ Recommended courses according to the laundry type

| Program | Fabric Type | Proper Temp. | Option | Maximum Load | Water in Liter | Energy in kWh | Time in Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whites | First check if laundry is machine washable. (white cotton, linen towel and sheets...) | 95°C (60°C, 50°C, 40°C) | Pre Wash Eco Rinse+ Bio Rapid | Rating | 85 | 2.74 | 158 |
| Coloureds | Color fast gaments (shirts, night dresses, pajamas...)and lightly soiled white cotton(underwear...) | 40°C (50°C, 60°C, Cold, 30°C) | Pre Wash Eco Rinse+ Bio Rapid | Rating | 75 | 0.72 | 115 |
| Synthetic | Polyamide, Acryic, Polyester | 40°C (50°C, 60°C, Cold, 30°C) | Pre Wash Eco Rinse+ Bio | Less than 4.0 kg | 58 | 0.6 | 88 |
| Delicate | Delicate laundry easily damaged (silk, curtains...) | 30°C (40°C, Cold) | Rinse+ | Less than 3.0 kg | 58 | 0.41 | 58 |
| Wool | Machine washable woolens with pure new wool only | 30°C (40°C, Cold) | Rinse+ | Less than 2.0 kg | 53 | 0.28 | 58 |
| Hand Wash | "Hand Wash" marked delicate and wool laundry | Cold(30°C, 40°C) | Rinse+ | Less than 2.0 kg | 51 | 0.03 | 57 |

* Pre Wash : If the laundry is heavily soiled, "Pre Wash" course is effective. Pre Wash is available in Coloureds, Whites and Synthetic Program.
* Eco : By selecting Eco function, the water temperature is reduced and washing time is lengthened. So you can economize in your consumption of energy.
* Rinse+ : If you wish to rinse more, the Rinse+ function will remove any trace of detergents.
* Bio : If you want to elimenate protein stains (milk, blood, chocolate...), you may select Bio function by pressing the option button.
* You can select Bio function and Eco function when temperature is higher than 60°C in Whites, Coloureds and Synthetic.

# How to use washer




## 1. For use in the initial programme (Coloureds)

- Press the **Power** button to start.
- Press the **Start/Pause** button.
- Initial condition
  - *Wash : Only main wash*
  - *Rinse : 3 times*
  - *Spin : 800 rpm*
  - *Water temperature : 40°C*
  - *Program : Coloureds*

## 2. Manual Selecting

- Press the **Power** button to start.
- Select the conditions which you want to use, by pressing each button.

*For selecting the each conditions, please refer to the page41~page45*

- Press the **Start/Pause** button.

# How to use washer




(1) Button : Option
(2) Button : Spin
(3) Button : Temp.
(4) Child Lock
(5) Button : Time Delay
(6) Button : Rapid
(7) Button : Start/Pause
(8) Dial : Program
(9) Button : Power

## Option




- By pressing the Option button, the Option function can be selected.
- ***Bio***
- ***Rinse+***
- ***Eco***
- ***Pre Wash***

## 1. Bio

- If you want to elimenate protein stains(milk, blood, chocolate...), you may select Bio function by pressing the option button.
  [You can select Bio function when temperature is higher than 60°C in Whites, Coloureds and Synthetic.]

## 2. Rinse+

- If you wish to rinse more, Rinse+ function will remove any trace of detergents.
- By selecting Rinse+ function, the Rinse Time and the Rinse water are increased.

## 3. Eco

- By selecting Eco function, the water temperature is reduced and washing time is lengthened. So you can economize in your consumption of energy.
  [You can select Eco function when temperature is higher than 60°C in Whites, Coloureds and Synthetic.]

## 4. Pre Wash

- If the laundry is heavily soiled, "Pre Wash" course is effective.
- Pre Wash is available in Whites, Coloureds and Synthetic.

***If lamp turns on, that function has been selected.***

# How to use washer

## Spin



[WD-8074F(H)B]



[WD-1074(6)F(H)B]



[WD-1174(6)F(H)B]



[WD-1274(6)F(H)B]



[WD-1374(6)F(H)B]

- By pressing the Spin button, the spin speed can be chosen.

### 1. Spin selection

- Spin speed is available according to the program as follows.
- **WD-8074F(H)B**
  - **Whites / Coloureds / Synthetic**
    800⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨400⇨600
  - **Delicate / Wool / Hand Wash**
    400⇨600⇨800⇨Rinse Hold⇨No Spin
- **WD-1074(6)F(H)B**
  - **Whites / Coloureds/Synthetic**
    800⇨1000⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨400⇨600
  - **Delicate**
    400⇨600⇨800⇨Rinse Hold⇨No Spin
  - **Wool / Hand Wash**
    400⇨600⇨800⇨1000⇨Rinse Hold⇨No Spin
- **WD-1174(6)F(H)B**
  - **Whites / Coloureds/Synthetic**
    800⇨1100⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨400⇨600
  - **Delicate**
    400⇨600⇨800⇨Rinse Hold⇨No Spin
  - **Wool / Hand Wash**
    400⇨600⇨800⇨1100⇨Rinse Hold⇨No Spin
- **WD-1274(6)F(H)B**
  - **Whites / Coloureds**
    800⇨1000⇨1200⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨400⇨600
  - **Synthetic**
    800⇨1000⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨400⇨600
  - **Delicate**
    400⇨600⇨800⇨Rinse Hold⇨No Spin
  - **Wool / Hand Wash**
    400⇨600⇨800⇨1000⇨Rinse Hold⇨No Spin

• **WD-1374(6)F(H)B**

- **Whites / Coloureds**
  800⇨1100⇨1300⇨Rinse Hold⇨ No Spin⇨400⇨600
- **Synthetic**
  800⇨1100⇨Rinse Hold⇨No Spin⇨ 400⇨600
- **Delicate**
  400⇨600⇨800⇨Rinse Hold⇨No Spin
- **Wool / Hand Wash**
  400⇨600⇨800⇨1100⇨Rinse Hold⇨No Spin

## 2. No spin

• If no spin is selected, the washer stops after draining water.

***If lamp turns on, that function has been selected.***

## 3. Rinse Hold

• If you desire to leave fabrics in the machine without spinning after rinse to prevent them from getting wrinkled, you may select rinse hold by pressing the spin button.

• If you want to drain and spin, when Rinse Hold function is proceed, press the Start/Pause button to cancel the Rinse Hold function and select spin speed or program. press the Start/Pause button again to start program.

• If you want to drain only, select the no spin or pump program.

***If lamp turns on, that function has been selected.***

## Water Temp.




• By pressing the Temp button, the water temperature can be selected.

- ***Cold***
- ***30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 95°C***

## 1. Water Temperature

• Water temperature can be selected as below according to the program.

- **Whites**
  95°C ⇨ 40°C ⇨ 50°C ⇨ 60°C
- **Coloureds & Synthetic**
  40°C ⇨ 50°C ⇨ 60°C ⇨ Cold ⇨ 30°C
- **Delicate & Wool**
  30°C ⇨ 40°C ⇨ Cold
- **Hand Wash**
  Cold ⇨ 30°C ⇨ 40°C

***Selected temperature's lamp turns on.***

***For the more detailed information, please refer to the page39.***

# How to use washer

## Child Lock




If you want to lock all the buttons to prevent operation by a child or infirm persons, this function can be used.

### 1. Child Lock

- Child Lock can be set by pressing the **Temp.** button and **Time Delay** button simultaneously.




- *When child lock is set, all buttons are inoperable.*

- To deactivate Child Lock system, press **Temp.** and **Time Delay** button simultaneously again.




- If you want to change the program when Child Lock is active,

1. Press both **Temp.** and **Time Delay** together.
2. Press the **Start/Pause** button.
3. Change the desired program and press the **Start/Pause** button.




- The child lock can be set at any time and it is automatically canceled when operational errors occur. Also *Child Lock* works when power is off.

## Time Delay




### 1. Time Delay

***Preparing washing before starting "Time Delay"***

- Turn on the water tap.
- Load laundry and close the door.
- Place the detergent and fabric softener in the drawer.

- How to set "Time Delay"
  - Press **Power** button.
  - Turn the **Program** dial to select the program you require.
  - Press **Time Delay** button and set the desired time.
  - Press the **Start/Pause** button. (":" blinks.)

- If **Time Delay** button is pressed, "3:00" is displayed. The maximum delayed time is 19:00 hours and the minimum time is 3:00 hours.

- Each pressing of the button advances on time delay by one hour.

- To cancel the time delay, press the **Power** button.

- **Time Delay** is 'expected time' from the present to the completion of washing cycle or selected process (Wash, Rinse, Spin).

- ***According to the condition of water supply and temperature, the delayed time and the actual washing time may vary.***

# How to use washer

## Rapid




• By pressing the Rapid button, Rapid function is selected.

### 1. Rapid

• Rapid function reduces the whole time including the washing and rinsing time about by half an hour.

• Rapid is available in Whites, Coloureds program.

*If lamp turns on, that function has been selected.*

## Program

• 9 programs are available according to the laundry type.



(Program)

### 1. Program

• When **Start/Pause** button is pressed, Coloureds program is automatically selected.

- By turning the Program dial, the program is selected in orders of "Coloureds ⇨ Synthetic ⇨ Delicate ⇨ Wool ⇨ Hand Wash⇨ Rinse+Spin ⇨ Spin ⇨ Pump⇨ Whites".

*Regarding to the laundry type for each program Please refer to the page39.*

### 2. Course

| | | |
|---|---|---|
| *- Whites* | *- Delicate* | *- Rinse+Spin* |
| *- Coloureds* | *- Wool* | *- Spin* |
| *- Synthetic* | *- Hand Wash* | *- Pump* |

## Start/Pause




### 1. Start

• This **Start/Pause** button is used to start wash cycle or pause the cycles.

### 2. Pause

• If temporary stop of wash cycle is needed, press the **Start/Pause** button.

• After the pause button is pressed, the power is turned off automatically 4 minutes later.

## Power



### 1. Power

• Press the Power button to turn power on and off

• To cancel the **Time Delay** function, it can also be used.

### 2. Initial Program

• When the Power button is pressed, the washer is ready for Coloureds program. And the other initial conditions as follows.

• So, if you want to advance into the washing cycle without selecting the program, just press the **Start/Pause** button and then the washer will proceed.

*Initial program*

*- Coloureds Program / Main wash / Normal Rinse/800 rpm / 40°C*

# How to use washer

## Display

### 1. Special function display

- When child lock is selected, the "CL" is displayed.
- When time delay is selected, it shows the remaining times to finish the selected program.

### 2. Self diagnose display

- If the washer has a trouble, the trouble type is displayed.
  - "PE" : Sensing water pressure error
  - "FE" : Problem of overfilling water
  - "dE" : Door is not closed
  - "LE" : Over load in moter.
  - "CE" : Over load in moter.
  - "IE" : Water inlet trouble
  - "OE" : Drainage trouble
  - "UE" : Imbalance trouble
  - "tE" : Water temperature trouble

***If this error letters are displayed, please refer to the troubleshooting page50 and follow the guide.***

### 3. Completion of washing

- When washing cycle is completed, "End" is displayed on the "***Multi display***".

### 4. Time left

- During washing cycle, the remaining washing time is displayed.
- Recommended program by manufacturer.
  - Whites : around 2 hours and 38 minutes
  - Coloureds : around 1 hour and 55 minutes
  - Synthetic : around 1 hour and 28 minutes
  - Delicate : around 58 minutes
  - Wool : around 58 minutes
  - Hand Wash : around 57 minutes
  - Rinse+ Spin : around 19 minutes
  - Spin : around 11 minutes
  - Pump : around 1 minute

- The washing time may vary by the amount of laundry, water pressure, water temperature and other washing conditions.

- If the imbalance is detected or if the suds removing program works, the wash time shall be longer. (Max. increasing time is 45minutes.)

# Maintenance

*** Before cleaning the washer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.**

## ■ The water inlet filter

- " iE " error message will blink on the control panel when water does not enter the detergent drawer.
- If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged.
  It is therefore a good idea to clean it from time to time.



**1.** Turn off the water tap.



**2.** Unscrew the water inlet hose.



**3.** Clean the filter using a hard bristle brush.



**4.** Tighten up the inlet hose.

## ■ The drain pump filter

* The drain filter collects threads and small objects left in the laundry.
Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your machine.

⚠ **CAUTION** First drain it using the drain hose and then open the pump filter to remove whatever may have stopped it up.
Be careful when draining if the water is hot.

**1.** Open the lower cover cap (①) by using coin. Turn the drain plug (②) to pull out the hose.



**2.** Unplug the drain plug (②), allowing the water to flow out. At this time use a vessel to prevent water flowing on to the floor. If the water does not flow any more, turn the pump filter (③) open to the left.



**3.** Take out any foreign material from the pump filter (③). After cleaning, turn the pump filter (③) clockwise and insert the drain plug ( ②)to the original place. close the lower cover cap.



# Maintenance

## ■ Dispenser drawer

❋ After a while detergents and fabric softeners leave a deposit in the drawer.

- It should be cleaned from time to time with a jet of running water.
- If necessary it can be removed completely from the machine by pressing the catch downward and by pulling it out.
- To facilitate cleaning, the upper part of the fabric softener compartment can be removed.



## ■ The drawer recess

❋ Detergent can also accumulate inside the recess which should be cleaned occasionally with an old toothbrush.

- Once you have finished cleaning, replace the drawer and run a rinse cycle without laundry.



## ■ The washing drum

- If you live in a hard water area, limescale continuously builds up in places where it cannot be seen and it is not easily removed.
  Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these will eventually have to be replaced.
- Although the washing drum is made of Stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.
- The washing drum should be cleaned from time to time.
- If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use.

❋ Descaler could contain components that can attack part of your washing machine.

❋ Remove the spots with a stainless steel cleaning agent.

❋ Never use steel wool.

# Maintenance

## ■ Cleaning your washer

**1. Exterior**

Proper care of your washer can extend its life.

The outside of the machine can be cleaned with warm water and a neutral non abrasive household detergent.

Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth.

Try not to hit surface with sharp objects.

* IMPORTANT: Do not use methylated spirit, diluents or similar products.

**2. Interior**

Dry around the washer door opening, flexible gasket and door glass. These areas should always be clean to ensure a water tight seal.

Run washer through a complete cycle using hot water.
Repeat process if necessary.

NOTE Remove hard water deposits using only cleaners labeled as washer safe.

## ■ Winterizing instructions

If the washer is stored in an area where freezing can occur or moved in freezing temperatures, follow these winterizing instructions to prevent damage to the washer:

1. Turn off water supply tap.
2. Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
3. Plug electrical cord into a properly grounded electrical outlet.
4. Add 1gallon(3.8L) nontoxic recreational vehicle(RV) antifreeze to empty wash drum. Close door.
5. Set spin cycle and let washer spin for 1minute to drain out all water.
   Not all of the RV antifreeze will be expelled.
6. Unplug electrical power cord, dry drum interior, and close door.
7. Remove dispenser drawer. Drain any water in compartments and dry compartments. Replace drawer.
8. Store washer in an uprignt position.
9. To remove antifreeze from washer after storage, run empty washer through a complete cycle using detergent. Do not add wash load.

# Troubleshooting guide

*** This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and react appropriately**
**When the machine does not function properly or does not function at all, check the following points before you call the Service Department.**

| Symptom | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| Rattling and clanking noise | • Foreign objects such as coins or safety pins maybe in drum or pump. | Stop washer and check drum and drain filter. If noise continues after washer is restarted, call your authorized service. |
| Thumping sound | • Heavy wash loads may produce a thumping sound. This is usually normal. | If sound continues, washer is probably out of balance. Stop and redistribute wash load. |
| Vibrating noise | • Have all the transit bolts and packing been removed?<br>• Are all the feet resting firmly on the ground? | If not removed during installation. See Installation for removing transit bolts.<br>Wash load unevenly distributed in drum. Stop washer and rearrange wash load. |
| Water leaks. | • Fill hoses or drain hose is loose at tap or washer. | Check and tighten hose connections. |
| | • House drain pipes are clogged. | Unclog drain pipe. Contact plumber if necessary. |
| Oversudsing | | Too much detergent or unsuitable detergent? The formation of foam can cause water leaks. |
| Water does not enter washer or it enters slowly | • Water supply is not adequate in area. | Check another tap in the house. |
| | • Water supply tap is not completely open. | Fully open tap. |
| | • Water inlet hose are kinked. | Straighten hose. |
| | • The filter of the inlet hose clogged. | Check the filter of the inlet hose. |
| Water in the washer does not drain or drains slowly. | • Drain hose is kinked or clogged. | Clean and straighten the drain hose. |
| | • The drain filter is clogged. | Clean the drain filter. |

# Troubleshooting guide

| Symptom | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| Washer does not start | • Electrical power cord may not be plugged in or connection may be loose. | Make sure plug fits tightly in wall outlet. |
| | • House fuse blown, circuit breaker tripped,or a power outage has occurred. | Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. |
| | • Water supply tap is not turned on. | Turn on water supply tap. |
| Washer won't spin | ❋ Check that the door is firmly shut. | Close the door and press the Start/Pause button. After pressing the Start/Pause button, it may take a few moments before the clothes washer begins to spin. The door must lock before spin can be achieved. |
| Door does not open | | Once started, the door can not be opened for safety reasons. Wait one or two minutes before opening the door to give the electric locking mechanism time to release. |
| Wash cycle time delayed | | The washing time may vary by the amount of laundry, water pressure, water temperature and other using conditions. If the imbalance is detected or if the suds removing program works, the wash time shall be increased. |

# Troubleshooting guide

| Symptom | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| IE | • Water supply is not adequate in area<br>• Water supply taps are not completely open.<br>• Water inlet hose are kinked.<br>• The filter of the inlet hose clogged. | Check another tap in the house.<br>Fully open tap.<br><br>Straighten hose.<br>Check the filter of the inlet hose. |
| OE | • Drain hose is kinked or clogged.<br>• The drain filter is clogged. | Clean and straighten the drain hose.<br>Clean the drain filter. |
| UE | • Load is too small.<br>• Load is out of balance.<br>• The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded(as like) bath mat, both robe, etc. this system may stop spinning or even interrupt the spin cycle altogether, if the imbalance is too great even after several spin starts.<br>• If the laundry is still too wet at the end of the cycle, add smaller articles of laundry to balance the load and repeat the spin cycle. | Add 1 or 2 similar items to help balance the load.<br>Rearrange load to allow proper spinning |
| dE | • Is the door opened? | Close the door.<br>* If "dE "is not released, call for service. |
| EE | | Unplug the power plug and call for service. |
| FE | • If the water overfills due to the faulty water valve, you will get "FE " display. | Close the water tap.<br>Unplug the power plug.<br>Call for service. |
| PE | • "PE "is displayed if the water level sensor malfunction. | |
| CE | • Over load in motor. | |
| LE | • Over load in motor. | |

## Warranty conditions for washing machine

1. **The warranty period begins** on the purchase date and is valid for 24 months. Begin of warranty period is proven if, the buyer submits purchase receipt together with the warranty card, filled in and signed by the seller. The serial number of the product must agree with the number entered onto the warranty card.
2. **During the warranty period, we will** correct any defects at no cost to you, if it can be proven that these are attributed to manufacturing or material defects.
3. Damages due to incorrect handling, non-compliance with instructions for use and normal wear **are not covered by this warranty.** Also, the warranty does not cover wear parts or easily broken parts (for example, viewing glass, light bulbs). The buyer is responsible for any damages during transport as well as shipping and packaging costs.
4. **We decide whether to make repairs, exchange or replace parts.** Exchanged or replaced parts are our property. The original warranty period is not prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts are replaced.
5. **The warranty is nullified** if any person intervenes in the apparatus that are not authorised by LG Electronics, if the apparatus is used for commercial purposes.
6. **Always keep the original packaging,** so that if the apparatus requires servicing, it can be transported without damaging it.
7. **If a repair is covered by this warranty,** always contact your dealer or an authorised service centre.
8. **Further claims are excluded.** If parts of these provisions are invalid, they apply in the sense of the wording. The validity of the other provisions is not effected.

# Warranty Certificate

## For offer a 24-month warranty for this apparatus

During the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further claims are excluded. We are not liable for damages due to acts of providence or damages occurring during transport. The buyer assumes shipping and packaging costs. Your warranty conditions on the rear also apply!

Type of apparatus : _____ Serial number : [ ]

Name of buyer : _____

Purchase date : _____ Dealer's stamp and signature

# LG Electronics Inc.

P/No.: 3828ER3010G

Printed by: Schaltungsdienst Lange, Berlin (GERMANY)